

# Сплит Ростов



8(863)236-96-72  
8(928)198-79-56

## Daikin коды ошибок | Неисправности кондиционеров Дайкин

04/2/15

### Daikin (Дайкин), — Неисправности кондиционеров

Ломаются ли Дайкины, Daikin ?

Всё ломается, даже молотки. Коды неисправностей сплит систем и кондиционеров Дайкин можно бесплатно скачать, посмотреть здесь. Таблица неисправностей кондиционеров Daikin (Дайкин), подойдет и как поиск неисправностей общий вариант, т.е. таблица настолько универсальна, насколько позволяет Ваша фантазия.

### Daikin неисправности, коды неисправностей

[kody\\_oshibok\\_daikin](#)

#### Код Описание Место

Daikin коды ошибок

- A0 Крытый Ошибка внешнего устройства защиты
- A1 Крытый PCB дефект
- A3 Крытый неисправности дренажной системы контроля уровня
- A5 Крытый Ледостав профилактика
- A6 Крытый блокировка двигателя вентилятора, перегрузка
- A7 Крытый Неисправность клапана двигателя качели
- A9 Крытый Неисправность EEV
- А. Ф. Крытый уровня Drain выше предела (засорение)
- AJ Крытый Неисправность мощности устройства набора
- C3 Крытый Неисправность утечка термистора
- C4 Крытый Неисправность жидкости термистора трубы
- C5 Крытый Неисправность газа термистора трубы
- C7 Крытый Нижняя решетка концевой выключатель / двигатель
- C9 Крытый Неисправность воздуха термистор
- CC Крытый Неисправность датчика влажности
- CA Крытый Неисправность разряда термистора воздуха
- CJ Крытый Неисправность удаленного термистора контроль
- CE Крытый Неисправность датчика температуры
- E0 Открытый активация наружных устройств безопасности
- E1 Открытый дефект печатной платы
- E3 Открытый активации реле высокого давления
- E4 Открытый активации реле низкого давления
- E5 Открытый активации компрессора тепловой защиты
- E5 Открытый блокировка двигателя компрессора
- E6 Открытый. Компрессор запускается, — ошибка пуска
- E6 Открытый Стандартные блокировки компрессора / перегрузки по току, — проверить количество фреона в системе, напряжение в сети, токи потребления, залом меж. блочной медной трассы... [подробнее](#).
- E7 Открытый блокировки двигателя вентилятора, перегрузка
- E8 Открытый перегрузки по току вход инвертора
- E9 Открытый Неисправность EEV

- E. А. Открытый Четырех- ходовой клапан неисправен.
- F3 Открытый Аномальные температуры трубы разряда
- F6 Открытый хладагента переключивает
- ФК Открытый Низкий перепад давления.
- H3 Открытый Высокая дефект реле давления
- H4 Открытый Низкий дефект реле давления
- H6 Открытый двигателя компрессора позиции обнаружения ошибки датчика

**Полный размер изображения.** Daikin коды ошибок 2500\*2000 [ссылка](#).  
**Полный размер изображения.** 2500\*2000 [ссылка](#).

Ломаются ли Дайкины, Daikin ?

- H7 Открытый двигателя вентилятора позиции обнаружения ошибки датчика
- H8 Открытый Текущая ошибка трансформатор
- H9 Открытый Неисправность воздуха термистор
- J1 Открытый Неисправность датчика давления
- J2 Открытый Текущая неисправность датчика
- J3 Открытый Неисправность разряда термистора трубы

КОД	ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
U0	ошибка клапанта
U2	нарушение герметичности компрессионной системы
U3	повышение или понижение напряжения в сети
A1	дефект печатной платы внешнего блока
A3	инвертор высокой частоты поврежден или неисправен
A5	неисправность двигателя вентилятора
A6	неисправность датчика температуры теплообменника
A7	неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
A9	ошибка управления клапаном на трубе
CA	температура (или давление)
CB	ошибка при запуске компрессора
CC	остановка компрессора по причине обнаружения перегрева по току на входе
CD	перегрев компрессора (температура всасываемого воздуха)
CE	остановка компрессора по причине обнаружения перегрева датчика обнаружения
CF	неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
CG	неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
CH	неисправность датчика температуры теплообменника
CI	высокая температура на теплообменнике
CJ	перегрев по току на входе
CK	неисправность датчика температуры теплообменника

DAIKIN НЕИСПРАВНОСТЬ КОДЫ

Daikin коды ошибок. Неисправности кондиционеров Дайкин Даичи.

Яндекс поиск

СПЛИТ СИСТЕМА

Сплит-системы

Roda

Carrier

Mitsubishi-Electric

Supra

Acson/McQuay

Chigo

Daikin

Dantex

DAX

Fujitsu

Gold-Star

MDV

Lennox

Lessar

Ballu

Mitsubishi Heavy

Neoclima

Renova

AUX

Samsung

Sanyo

Ремонт плат управления

Ремонтируем плату управления


Поломка компрессора, возможные

причины

Импульсное питание. Ремонт

- J4 Открытый низкого давления насыщения термистора
- J5 Открытый Неисправность всасывающей трубы термистора
- J6 Открытый Неисправность тепла термистор теплообменника
- J7 Открытый Неисправность термистора тепла жидкость обменник
- J8 Открытый Неисправность жидкости термистора трубы
- J9 Открытый Неисправность газа термистора трубы
- JA Открытый Неисправность разряда датчик давления труб
- JC Открытый Неисправность датчика давления всасывания трубы
- JH Открытый Неисправность датчика температуры масла
- L0 Открытый Неисправность инвертора
- L3 Открытый электронный ящик компонент перегрева

- L4 Открытый дефект охлаждения инвертора
- L5 Открытый Сопр двигателя от замыкания на землю, от короткого замыкания
- L6 Открытый двигателя компрессора заземления / короткого замыкания
- L7 Открытый Всего перегрузки по току входного
- L8 Открытый перегрузки Сопр, двигатель отключен
- L9 Открытый Компрессор блокировки
- Л. Открытый неисправности Энергоблок
- LC Открытый Передача вируса от инвертора и на открытом воздухе
- P1 Открытый инвертора за пульсация
- P3 Открытый термистора аномалия
- Открытый P4 Блок питания датчика влажности неисправности
- PJ Открытый Провал мощности резистора набор
- U0 системы Нехватка хладагента или EEV провал
- U1 системы отрицательной фазе, фазе открытого
- U2 Система питания недостаточной
- U3 система подключения проверить операция не выполнена
- U3 системы Несовпадение внутреннего и наружного блоков (Split только)
- U4 системы передачи между внутренними блоками
- U5 системы передачи на пульт дистанционного управления
- U6 неисправности в системе передачи на открытом воздухе для БП
- U7 системы передачи между наружными блоками
- U7 Открытый Неисправность между наружными щитами (RMX / RX PK)
- U8 системы передачи между хозяином и рабом R / C
- U9 Система Ошибка передачи между внутренними на открытом воздухе
- UA системы чрезмерное количество фанкойлов
- UC системы Адрес дублирования центральные контроллеры
- УП Система Ошибка передачи между внутренними и центральной
- UF система Система охлаждения не установлена / проводки – трубопроводы
- UF системы терминалов 1 и 3 пересекла (Split / Skyair)
- UH системы Системная ошибка, Холодильные системы, созданной
- M1 системы PCB дефект
- M8 Система Ошибка передачи между центральными контроллерами
- M. А. Система Неправильное сочетание дополнительных контроллеров
- MC системы Адрес дублирования Неправильная настройка
- 64 VAM Внутренний блок воздуха термистор ошибке
- 65 VAM Вне ошибка термистора воздуха
- 68 VAM
- 6A VAM заслонки системы сигнализации
- 6A VAM системы амортизации и термистор ошибку
- 6F Неисправность VAM пульта дистанционного управления
- 6H VAM Неисправность переключателя двери или разъем
- 94 VAM Внутренняя ошибка передачи
- Серые коды неисправностей, система все еще работает, но проверить как можно скорее



**Электрические схемы**

**Коды ошибок**

1. **Mitsubishi-Heavy коды** | Неисправности и поломки: **6 раз мигает**
2. Сплит-система Daikin (**Дайкин**): **таблица неисправностей**, ошибки в работе **A1, E1**, — неисправность печатной платы.
3. Fujitsu (Фуджитсу), General-Fujitsu. Контроль ошибок системы охлаждения или **System Controller Error**.
4. Сплит **Panasonic** и **ремонт** любимого кондиционера
5. Система кондиционирования **Gree (ГРИИ)**, — **коды неисправностей** | Простой ремонт.
6. LG | Как найти ошибку **с помощью индикаторов** — светодиодов внутреннего блока кондиционеров.
7. Кондиционеры **Haier**, **коды** неисправностей | Модель HSU-09/12H или их аналоги.
8. Carrier (**Карриер**), — **неисправен**, почему он, кондюк, моргает...
9. McQuay/Acson, — **возможные причины неисправности**.
10. AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu: как **часто ломаются дешёвые сплит-системы**...
11. Mitsubishi-Electric | Mr.Slim - контроль, **коды неполадок. Сервис**.
12. Error code air conditioning | **Коды ошибок, оригиналы pdf** файл.
13. Samsung RAC и FJM **прошивка и ремонт**.
14. **Ошибки KFR** серии кондиционеров, — Chigo (Сиго), Ballu (Баллу), Akl и другие.
15. Полomalась сплит-система **Toshiba** серии **RAV**

« [Коды неисправностей...](#)

[Gree: коды ошибок и...](#) »



[Выбрать сплит-систему air conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система История брендов](#)

[Монтаж кондиционера Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)

