

Сплит Ростов



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты

LG, — таблицы кодовых ошибок кондиционеров | Как определить неисправность... Коды ошибок LG

04/3/15

Таблица кодов неисправностей кондиционеров LG

Как найти ошибку с помощью индикаторов-светодиодов внутреннего блока сплит-системы...

Как правило, основной неисправностью кондиционеров LG является недостаточное напряжение сети электропотребление.



Основная неисправность кондиционера LG.

Как правило, основной неисправностью кондиционеров LG является недостаточное напряжение сети электропотребление.

Чужайсята портят кондиционеры LG. Как исправить поломку? Как определить неисправность с помощью мигающих

индикаторов. Что значат сие моргания?

Сколько раз моргнула та или иная лампочка-индикатор, можно посмотреть ориентируясь на рисунок приведённый выше.

Неисправности инверторных моделей Коды ошибок LG.

LG ошибся.

Коды ошибок как обыкновенных сплит систем, так и мульти кондиционеров LG с двумя или более внутренних блоками, примеры кодов ошибок снимаемых с внутреннего блока мульти сплит системы, как пример:

Код ошибки lg = 21

Содержание = IPM неисправностей lg (компрессор от перегрузки по току)

LED01G (красный) = 2 раза

LED02G (зеленый) = 1 раз

Случай- ошибка = компрессора неисправности, IPM неисправностей

Код ошибки = 22

Содержание КТ = 2 (макс. ток)

LED01G (красный) = 2 раза

LED02G (зеленый) = 2 раза

Случай ошибки LG, — Ток 14A

Код ошибки = 23

Содержание LG, — DC Ссылка Низкий Volt

LED01G (красный) = 2 раза

LED02G (зеленый) = 3 раза

Случай ошибки = Напряжение цепи постоянного тока является 140V

Код ошибки = 24

Содержание = LG, — Низкое / Высокое давление

Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза

Световой диод красный =4 раза

Неисправность, — Low / High Пресс коммутатор открытым цикле

Код ошибки = 25

Содержание LG, — AC Низкий / переменного тока, повышенное напряжение

Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза

Световой диод красный =5 раз

Неисправность, — Входное напряжение переменного тока -140V, 300V

Код ошибки lg = 26

Содержание = DC компрессор позиции

Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза

Световой диод красный =мигает 6-ть раз

Неполадка = Позиция обнаружения ошибок

Код ошибки = 27



Код ошибки = 21, как пример на рисунке.

✓ Яндекс поиск

сплит система

✓ Сплит-системы

➤ Roda

➤ Carrier

➤ Mitsubishi-Electric

➤ Supra

➤ Acson/McQuay

➤ Chigo

➤ Daikin

➤ Dantex

➤ DAX

➤ Fujitsu

➤ Gold-Star

➤ MDV

➤ Lennox

➤ Lessar

➤ Ballu

➤ Mitsubishi Heavy

➤ Neoclima

➤ Renova

➤ AUX

➤ Samsung

➤ Sanyo

✓ Ремонт плат управления

➤ Ремонтируем плату управления

➤ Поломка компрессора, возможные

причины

➤ Импульсное питание. Ремонт

Код ошибки	Содержание	Светодиоды	Неполадка
1	11 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (датчик температуры наружного воздуха)
2	12 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха (датчик температуры внутреннего воздуха)
3	13 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (датчик температуры наружного воздуха)
4	14 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха (датчик температуры внутреннего воздуха)
5	15 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (датчик температуры наружного воздуха)
6	16 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха (датчик температуры внутреннего воздуха)
7	17 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (датчик температуры наружного воздуха)
8	18 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха (датчик температуры внутреннего воздуха)
9	19 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (датчик температуры наружного воздуха)
10	20 раз	3 раз	Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха (датчик температуры внутреннего воздуха)

Как найти ошибку с помощью индикаторов – светодиодов внутреннего блока кондиционеров.

Содержание = PSC Fault (реактор)
 Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
 Световой диод красный =7 раз
 Неисправность, — от перегрузки по току на "IGBT"

Код ошибки = 28
 Содержание = DC Ссылка Высокая Вольт
 Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
 Световой диод красный =8 раз
 Неполадка = Напряжение цепи постоянного тока является 420V

Код ошибки = 32
 Содержание = выпускной трубы Temp. Высокий (инв. Compressor)
 Свето-диод красный — 3 раза
 Световой диод красный = индикатор сплит-системы LG внтр. блока кондиционера моргнул 2-а раза
 Неисправность, — Сброс датчика Высокая температура. (105oC)

Код ошибки = 33
 Содержание = выпускной трубы Temp. Высокий (Cons. Compressor)
 Свето-диод красный — 3 раза
 Световой диод красный =3 раза
 Неисправность, — Сброс датчика Высокая температура. (105oC)

Код ошибки = 40
 Содержание = CT цепи
 Свето-диод красный — 4 раза
 LED02G (зеленый) =
 Неисправность, — KT Неисправность цепи Off

Код ошибки = 41
 Содержание = D-Pipe датчика INV. Компрессор (Open / Short)
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =1 раз
 Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Код ошибки = 44
 Содержание = датчик воздуха (открыть / Короткие
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =4 раза
 Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Код ошибки = 45
 Содержание = дир. Труба Sensor (Open / Short)
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =5 раз
 Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Код ошибки = 46
 Содержание = Всасывающая труба Sensor (Open / Short)
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =мигает 6-ть раз
 Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Код ошибки = 47
 Содержание = D-Pipe Минусы Sensor. Компрессор (Open / Short)
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =7 раз
 Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Код ошибки = 48
 Содержание = D-Pipe & датчик воздуха (открытый)
 Свето-диод красный — 4 раза
 Световой диод красный =8 раз
 Неисправность, — Двойной датчик отключен

Код ошибки = 51
 Содержание = За Емкость
 Свето-диод красный — 5 раз
 Световой диод красный =1 раз
 Неисправность, — За Емкость Комбинация

Код ошибки = 53
 Содержание = Ошибка связи (Крытый Открытый)
 Свето-диод красный — 5 раз

Электрические схемы

Коды ошибок

1. **Mitsubishi-Heavy коды** | Неисправности и поломки: **6 раз мигает**
2. Сплит-система Daikin (**Дайкин**): **таблица неисправностей**, ошибки в работе **A1, E1**, — неисправность печатной платы.
3. Fujitsu (Фуджитсу), General-Fujitsu. Контроль ошибок системы охлаждения или **System Controller Error**.
4. Сплит **Panasonic** и **ремонт** любимого кондиционера
5. Система кондиционирования **Gree (ГРИИ)**, — **коды неисправностей** | Простой ремонт.
6. LG | Как найти ошибку **с помощью индикаторов** — светодиодов внутреннего блока кондиционеров.
7. Кондиционеры **Haier**, **коды** неисправностей | Модель HSU-09/12H или их аналоги.
8. Carrier (**Карриер**), — **неисправен**, почему он, кондюк, моргает...
9. McQuay/Acson, — **возможные причины неисправности**.
10. AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu: как **часто ломаются дешёвые сплит-системы**...
11. Mitsubishi-Electric | Mr.Slim - контроль, **коды неполадок. Сервис**.
12. Error code air conditioning | **Коды ошибок, оригиналы pdf** файл.
13. Samsung RAC и FJM **прошивка и ремонт**.
14. **Ошибки KFR** серии кондиционеров, — Chigo (Сигро), Ballu (Баллу), Akl и другие.
15. Поломалась сплит-система **Toshiba** серии **RAV**

Световой диод красный =3 раза
Неполадка = Плохо / Потеря связи

Код ошибки = 60
Содержание = EEPROM контрольной суммы
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
LED02G (зеленый) =
Неисправность, — Контрольная сумма Mis-Match

Код ошибки = 61
Содержание = дир. Труба датчика температуры
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный =1 раз
Неполадка = Конд. Температура Высокий (65oC)

Код ошибки = 62
Содержание = радиатора датчик температуры
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный = индикатор сплит-системы LG втр. блока кондиционера моргнул 2-а раза
Неисправность, — радиатора Темп. Высокий (85oC)

Код ошибки = 65
Содержание = радиатора Sensor (Open / Short)
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный =5 раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания



Неполадка = Напряжение цепи постоянного тока является 420V

[« Haier, коды неисправностей |...](#)

[Каталог сплит-систем за 2009... »](#)



[Выбрать сплит-систему](#)
[air_conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система](#)
[История брендов](#)

[Монтаж кондиционера](#)
[Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему](#)
[Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)

